




※引出前板は調整出来ません。

＜引出各部の名称＞



＜取り外し方法＞



引出をゆっくり、止まるまで目一杯引き出します。




目一杯引き出した状態で、ゆっくり引出を持ち上げます。



引出本体裏側の引出ストップバーが枠に当たらなくなります。引出を真っ直ぐに引き抜きます。

＜取り付け方法＞



引出を真っ直ぐに入れ、引出センターガイドをセンターレールにはめ込みます。



引出ストップバーが枠を超えるように、引出前板を持ち上げながら引出を入れます。



引出ストップバーが枠を超えたら、引出前板を降し、引出を奥まで入れます。