


◇引出前板の上下方向の調整が出来ます。



<引出各部の名称>



『引出の脱着方法』

<取り外し方法>



引出をゆっくり、止まるまで目一杯引き出します。



レバーを握ったままの状態、引出の前板を上げてレールから外します。そのまま引出を引き抜きます。



引出本体をレールに載せます。



目一杯引き出した状態で、引出本体裏面のレバーを握ります。

<取り付け方法>



レールを目一杯、引き出します。



引出を奥まで入れると「カチッ」と音が鳴り、引出が取り付けます。